



ENGRAPDORA ELÉCTRICA C-140



Gracias por haber elegido la engrapadora Eléctrica C-140!

Ficha técnica:

1. Operación – eléctrica
2. Capacidad de papel – entre 2-140 hojas 70 gr.
3. Margen: 0-50 mm
4. Potencia: 24V 48W, 2AMP
5. Dimensiones: 27.5x22x39 cms
6. Peso: 4.5 Kg

Instrucciones de uso:

1. Favor fijar el margen deseado (entre 0-50 mm)
2. Presionar el botón de liberación la gaveta de grapas en el dorso de la engrapadora e insertar las grapas adecuadas de acuerdo a la cantidad de hojas que desea grapar (ve la table en la base del equipo).
3. Conectar el cable al enchufe 24V en el dorso del equipo y al enchufe 120V de la pared.
4. Conectar el cable del pedal al enchufe en el dorso del equipo.
5. Insertar las hojas en el área de engrapar. Se puede engrapar con el pedal de pie o el botón encima del equipo.

Precauciones:

1. Mantener el equipo en lugar seco y recto fuera del alcance de niños y mascotas.
2. No introducir dedos u objetos duros en la máquina.
3. Colocar el equipo en un lugar estable y seguro.